SoftBank

SoftBank **0045H** クイックスタート

SoftBank 004SH



楽しく美しく瞬間を残す **高画質9.6M CCDカメラ**

> カメラもメールもウィジェットも **直感的なタッチ操作**

動画編集やブログ投稿も可能 ハイビジョン動画撮影

大容量コンテンツも高速で楽しめるケータイWi-Fi(無線LAN)

防水対応だから不意の水濡れにも安心 生活防水/防塵対応

THE PREMIUM⁷





Where?

おなじみのパーツは、どこにある?





このケータイを選んだ理由は、デザイン? それとも防水? どちらも魅力的ですね。でも、このケータイの特長は、他にもたくさんあります。順に見ていきましょう。

「赤外線ボートはどこ?」。あるのはわかっていても、すぐには見つけられないこともあります。 最初に少しだけゆっくり眺めて、パーツの位置を覚えておきましょう。

Who?

誰と、どうつながろうか?



ケータイ本来の役割は「誰かとつながる」こと。 電話/メールはもちろん、インターネット接続 や赤外線を利用した通信など、あの人といろい ろな方法でつながれます。

When?

このボタン、いつ活躍する?



※クローズポジションのみ

ボタンはあなた(の目的)とケータイをつなぐ接点です。撮りたいとき、見たいとき、 調べたいとき…。あなたのいろいろな「やりたい」に、ボタンひとつですぐにお応えします。

What?

他に、何かできることは?





※オープンポジションのみ

ボタンには、いろいろな働きがあります。でも、ボタンの絵を見てもピンとこないものや、長く押してはじめて気づくものも…。便利なこれらのボタン、ぜひ覚えておいてください。

How?

どうすれば、もっと使いこなせる?



ケータイには、非常に多くの機能があります。それらを1つ1つ覚えるのは大変なこと。使いこなすためには、まず、機能の呼び出しかたと、共通の基本操作を覚えることからはじめましょう。

タッチ操作

タップ

触れて離すと、その項目 が動作します。



ドラッグ

触れたまま動かすと、ア イコンなどが移動でき ます。



ロングタッチ

長く触れると、メニュー などが表示されます。



ピンチ

画像などは、2本の指で 触れたまま、指を閉じる と縮小、開くと拡大でき ます。

フリック

指を触れたまま画面を はじくと、画面の隠れた 部分を表示できます。

おもなマーク











(3) (10 日本) (10 日本)





着信音量サイ バイブレータ レント設定中 設定中

不可校JSS 画面表示中





ON



Wi-Fi 接続中

PCサイト ブラウザ使用中 ブラウザ使用中







雷波Off 用件録音あり モード設定中









メモリカード 取り付け中

アラーム 設定中

カレンダー など設定中

スピンぐるメニュ-

よく使う機能やおすすめ機能を教えてくれる





方法選択

ぐるっとなぞる

モバイルウィジェット

サービスやアプリケーションに素早くアクセス





長押し











※メモリカードを取り付けていないときは、約4秒後 自動的に撮影が終了します。

カメラ

おまかせオートカメラで撮影



カメラを選んで撮影











ON速起動

約0.5秒後に すぐ撮りカメラ起動

あらかじめ、以下に設定してください。

■ウィジェットの待受設定

(⑤) ◆ 🖾 ◆ 「設定」 ◆ ⑥ ◆ 「ウィジェット表示」 ◆ ⑥ ◆ 「常にOff」◆ ⑥

■カメラキー設定

● トラスラ」 → ● トラメラキー設定」 → ● トラメラキー」 → ●

♪「すぐ撮りカメラ」
♪
⑥

ケータイWi-Fi

ケータイWi-Fiへの加入が必要



アクセスポイントを登録

(はじめて登録するとき)











アクセスポイント選択



Wi-Fi専用ブラウザでの接続



「Yahoo!」



「ダイレクトブラウザ」



「ホームページ」



その他の機能/サービス



カレンダー





アラーム

「ツール」→「PIM・「ツール」→「文書・「ツール」→「PIM・ 牛活 | ▶ 「カレン 録音 | ▶ 「メモ帳 | ダー।

牛活 I → 「アラー 41



牛活 | ▶ 「雷卓 |

「ツール」→「PIM・「ツール」→「時計・ 計測(|●「歩数計|

「ツール」▶「時計・

計測Ⅰ➡「世界時 計1



Ľ١



S! GPSナビ おサイフケータイ® 「ツール」→「時計・「ツール」→「PIM・

計測」→「S!GPSナ 生活」→「おサイフ ケータイト

S!情報チャンネル 「ニュース/Tンタ

メ I → 「SI情報チャ ンネル/お天気1

その他の情報メディア

▼ すぐいまガイド(携帯サイト)



■ な・困ったときはココ!

■ ・ 大切なお知らせ



すぐいまガイドへGO!

● → 「カメラ | ◆ ●) → 「バーコード リーダー I ▶ ● → ORコードを画面 に表示◆⑥(URL表示)◆⑥

パケット通信料が必要

▼ 取扱説明書(PDFファイル)



http://www.softbank.jp/mb/r/support/004sh/ (パソコン専用)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内:ソフトバンク携帯電話から157(無料) 一般電話から60800-919-0157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から@0800-919-0113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、 はじめています。 続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2011年6月 第2版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 で不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 0045H 製造元:シャープ株式会社

